



Do předvrtaných otvorů naklepnout spojovací dřevěné kolíky.

Je třeba vyrovnat spodek skříňě vodorovně a následně i boky (vodováha), jinak hrozí vznik různých nerovností mezi jednotlivými dveřmi. S montáží se začíná postupným sesazením boků, vnitřních vzpěr a pevných polic sešroubováním ocelovými vruty. Poté se přidá a sešroubuje horní půda skříňě mimo krycí lišty a přidělají se sololitová záda. Mezi jednotlivé sololitové desky se vloží PVC lišty dlouhé 200 cm.

Do horní půdy našroubujte hliníkové vedení dveří (lištu) zároveň s přední hranou viz. **obr. č. 1**. Použijte vruty 3,5 x 16.

Na dveře našroubujte kování viz. **obr. 1, 2 a 3**. Do označených otvorů na spodní straně dveří našroubujte spodní kování a v oválných otvorech posuňte co nejvíce nahoru. Nasadte dveře viz. **obr. 4** v pořadí: nejprve zadní a poté přední.

Poté posuňte spodní kování v oválných otvorech dolů a dotáhněte. Na závěr našroubujte doraz dveří na krycí lištu a nasadte lištu k horní půdě. Utáhněte excentry v horní půdě.

Ošetřování nábytku:

- 1) chraňte před uspiněním a jinými škodlivými vlivy, jako např. příliš vlhké prostředí, ostré slunce nebo blízkost topných těles. Nábytek stavte na rovnou plochu.
- 2) prach z nábytku odstraňujte čistou měkkou prachovkou.
- 3) nábytek ošetřujte a údržbu provádějte přípravky dle nabídky trhu (např. Pronto apod.) Postupujte přesně podle návodu, který je na zakoupeném přípravku.
- 4) zvýšené životnosti a celkové pevnosti nábytku dosáhnete občasným překontrolováním a dotažením všech šroubů a vrutů na výrobku.

Datum prodeje a razítko prodejce:

Záruční lhůta je 24 měsíců od data prodeje kupujícímu.

Při nedodržení montážního postupu a následném poškození výrobku zaniká nárok kupujícího na záruku.

Reklamacie a případné dotazy vyřizuje fa:

LERMO plus s.r.o., Sedlec 5, 267 51 Zdice
tel./fax: 311 533 127, 602 388 175, e-mail: nabytek@lermoplus.cz,
www.lermoplus.cz



Eva 20 kombi 1 2xbok,2 x vzpěra,lišty na sololity 1 ze 4	Eva 20 kombi 1 dveře 2 ze 4
mat.	mat.
Pro.	Pro.
Eva 20 kombi 1 vrch,spodek,kování 3 ze 4	Eva 20 kombi 1 police 4 ze 4
mat.	mat.
Pro.	Pro.