



Do předvrtaných otvorů nalepnout spojovací dřevěné kolíky.

Je třeba vyrovnat spodek skříňe vodorovně a následně i boky (vodováhou), jinak hrozí vznik různých nerovností mezi jednotlivými dveřmi. Než přiděláte boky ke spodní půdě, tak nejprve vložte do drážek **dorazy dveří** - jsou přibaleny u kování SEVROLL. S montáží se začíná postupným sesazením boků k spodní části skříňe (příp. vzpěry) a následným sešroubováním ocelovými vruty. Poté se přidá a sešroubuje horní půda skříňe a přidělají se sololitová záda (jsou z více kusů).

Alu U profil přišroubujte zároveň s přední hranou horní půdy.

Na dveře přimontujte kování Sevroll.

Řiďte se návodem výrobce. Dveře se nasazují tak, že se nasadí nejprve horní část.

V případě, že dveře nesedí, tzn. je mezi bokem skříňe a dveřmi (v horní nebo spodní části) mezera, musí se imbus klíčem pootočit šroubem ve spodní části dveřního kování kam je třeba. Není třeba při tom vysazovat dveře.

Datum prodeje a razítko prodejce:

Záruční lhůta je 24 měsíců od data prodeje kupujícímu. Při nedodržení montážního postupu a následném poškození výrobku zaniká nárok kupujícího na záruku.

Reklamacie a případné dotazy vyřizuje fa:

LERMO plus s.r.o., Sedlec 5, 267 51 Zdice
tel./fax: 311 533 127, 602 388 175, e-mail: nabytek@lermoplus.cz,
www.lermoplus.cz

Ošetřování nábytku:

- 1) chraňte před ušpiněním a jinými škodlivými vlivy, jako např. příliš vlhké prostředí, ostré slunce nebo blízkost topných těles. Nábytek stavte na rovnou plochu.
- 2) prach z nábytku odstraňujte čistou měkkou prachovkou.
- 3) nábytek ošetřujte a údržbu provádějte přípravky dle nabídky trhu (např. Pronto apod.) Postupujte přesně podle návodu, který je na zakoupeném přípravku.
- 4) zvýšené životnosti a celkové pevnosti nábytku dosáhnete občasným překontrolováním a dotažením všech šroubů a vrutů na výrobku.